

## 取付可否フラッシュバルブ (INAX)

フラッシュバルブは、ハンドル式の他に押しボタン式もあります。

タイプ	写真/図	型式/外観	取付条件
普通型  ○	<p><b>普通形</b> 調節スピンドルあり</p>	<p><b>CF-110MV型</b></p> <p>上部にキャップがなく 六角のボルトになって いる</p>	<p>そのまま取付けられま すが、正常な動作を 確保するために、 <b>A-580</b> に交換します。</p> <p style="color: red;">但し、ハンドルがひょうたん型は 取付不可</p>
節水型  ○	<p><b>節水形MVタイプ</b> 調節スピンドルなし</p>	<p><b>CF-510MV型</b></p> <p>上部にキャップがなく 六角のボルトになって いる</p> <p>1879~1990</p>	<p>ピストンバルブを <b>A-580</b> に交換します。</p>
節水型  △	<p><b>節水形FV:UVタイプ</b> 化粧キャップ付 切り欠きなし</p>	<p><b>CF-FV,UV型</b> 以下、節水型全般</p> <p>化粧キャップ付き</p> <p>1990~2000</p>	<p>ピストンバルブを <b>A-575-20</b> に交換します。</p>
節水型  △	<p><b>節水形 510R7タイプ</b></p>	<p>1999~</p>	<p>ピストンバルブを <b>A-575-20</b> に交換します。</p>
節水型  △	<p><b>節水形 510S7タイプ</b></p>	<p>2011~</p>	<p>ピストンバルブを <b>A-575-20</b> に交換します。</p>
節水型  △	<p><b>節水形 610R7タイプ</b></p>	<p>2011~</p>	<p>ピストンバルブを <b>A-575-20</b> に交換します。</p>

○ : ピストンバルブの交換のみですぐに取り付けることができます。

△ : 排水パイプが多少斜めにとりついてしまいますので、排水パイプ長さの改良が必要です。

× : 取付け出来ません。