


取付可能なフラッシュバルブ (TOTO)

フラッシュバルブは、ハンドル式の他に押しボタン式もあります。

タイプ	写真/図	型式/外観	取付条件
普通型 取付可能 		TV150型 上部にキャップがなく 六角のボルトタイプ	そのまま取付けられますが 正常な動作を確保するため ピストンバルブ「THY320」を 新品に交換します。
節水型 取付可能 		TV750型 上部に六角のキャップ 止水栓キャップも六角形	ピストンバルブを「THY320」に 交換します。
節水型 取付可能 		TV550型(標準品) TV650型(再生水使用) 上部に六角のキャップ 止水栓キャップも六角形	ピストンバルブを「THY320」に 交換します。
寒冷地用 		上記3型式の寒冷地用 タイプ 本体中央に水抜き用 へそ状の突起がるタイプ	①フラッシュバルブを交換若しくは 排水パイプの長さを変更 します。 フラッシュバルブは、TV550型に 交換します。 ピストンバルブを「THY320」に 交換します。

○ : ピストンバルブの交換のみですぐに取り付けることができます。

△ : ご相談下さい。

× : 取付け出来ません。